



### Letové fáze F 3f

Ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)	
<b>Těžiště</b>	96mm- 98mm
start.háček před těž.	3-6 mm
<b>křídélka :</b>	+15mm -20mm
<b>Vztlakovky :</b>	+3,5mm + 6mm
<b>Vztlak +Křídélka</b>	+3,5mm + 6mm Q = +2mm +4mm
<b>Směrovka :</b>	+9mm -9mm
<b>Výškovka : V</b>	+10mm -10mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Start</b>	+6mm +4mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Let</b>	+4mm +2mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Dráha</b>	-1mm 0mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Rychlost</b>	-1,5mm 0mm
<b>Buterfly / brza : VZ-KŘ-</b>	+48mm -3mm
<b>HLW kompenzace</b>	+2mm